

Abfüllgeräte | Probennehmer | Laborgeräte
für Labor, Industrie und Wissenschaft

Filling Machines | Sampling | Plastic Labware
for Laboratory, Industry, Science



Accu Energy **One**

Un **nuovo** differente
modo di operare

Una pompa con
molteplici possibilità



Flessibile - Sicura - Confortevole - con il sistema ibrido

Le pompe per fusti a marchio Bürkle AccuOne ed EnergyOne, dotate dell'esclusivo sistema ibrido, garantiscono un travaso rapido, flessibile e particolarmente confortevole. Permettono inoltre di effettuare l'operazione in ogni momento e in qualsiasi luogo. Le pompe sono dotate di due diversi sistemi di erogazione: AccuOne funziona con una batteria ad alte prestazioni, mentre EnergyOne con la rete elettrica, tramite l'apposito cavo.

La grande novità: le unità di alimentazione sono intercambiabili!



La batteria e il cavo di collegamento alla rete elettrica si fissano con una pratica chiusura a clip, e possono quindi essere rimossi e sostituiti in modo particolarmente semplice e rapido.

Così sarà possibile utilizzare AccuOne con la batteria o EnergyOne con il cavo elettrico, e grazie alla batteria di riserva, disponibile come accessorio, il Vostro lavoro non subirà pause durante la ricarica!

Un sistema di bloccaggio a clip permette di fissare e rimuovere facilmente e rapidamente l'unità di alimentazione della pompa. Questo rende possibile di utilizzare una sola unità di alimentazione per travasare da più unità di dosaggio.

AccuOne ed EnergyOne sono state progettate per travasare piccole quantità di liquido in contenitori a bocca stretta di ridotte dimensioni.

I tasti "touch control", ricoperti da una membrana resistente allo sporco, all'acqua e alla polvere permettono di regolare in modo continuo ed estremamente preciso la quantità di flusso, impostando un valore compreso tra i 0,4 l/min e i 12 l/min.

Oltre al tubo di scarico rigido è disponibile, come optional, anche un tubo di scarico flessibile dotato di pistola erogatrice.

Le leggere e potenti pompe sono costruite con materiale di elevata qualità, PP e Hastelloy per assicurare un'elevata resistenza chimica, che permette di travasare anche acidi e alcoli. Si suggerisce di verificare sempre la compatibilità chimica.

- ▶ **Speciale sistema ibrido – batteria ricaricabile e cavo elettrico intercambiabili**
- ▶ **Batteria di riserva disponibile come accessorio**
- ▶ **Unità di alimentazione facilmente rimovibile**
- ▶ **Pannello con tasti "Touch Control" per un preciso dosaggio**
- ▶ **Ottima portata ed eccellente dosaggio del residuo**



Tubo di scarico con pistola erogatrice



Pannello di controllo touch per un dosaggio estremamente preciso



AccuOne

La pompa per fusti AccuOne, con batteria ricaricabile è dotata del nuovo ed esclusivo sistema ibrido, garantisce flessibilità e indipendenza dalla rete elettrica. Batteria ricaricabile leggera ad alte prestazioni, di ultima generazione, realizzata con la più avanzata tecnologia agli ioni di litio, senza effetto memoria, con funzione di auto-arresto prima dello scaricamento completo.

- ▶ Batteria ricaricabile di ultima generazione agli ioni di litio
- ▶ Batteria di riserva disponibile come accessorio
- ▶ Una carica della batteria permette di travasare fino a 600 l
- ▶ Eccellente inalterabilità chimica
- ▶ Utilizzabile con l'unità di alimentazione a batteria ricaricabile in dotazione o in alternativa con l'unità di alimentazione elettrica (disponibile come accessorio)

EnergyOne

La pompa per fusti EnergyOne, da collegare alla rete elettrica è dotata del nuovo ed esclusivo sistema ibrido, garantisce la massima flessibilità e una totale indipendenza dalla carica della batteria.

- ▶ Durata di travaso illimitata
- ▶ Eccellente inalterabilità chimica
- ▶ Utilizzabile con l'unità di alimentazione elettrica o con l'unità di alimentazione a batteria ricaricabile (disponibile come accessorio)



Unità di alimentazione a batteria ricaricabile



Unità di alimentazione elettrica ricaricabile



Dispositivo di bloccaggio con chiusura a clip



Una sola unità di dosaggio per diversi fusti

AccuOne

Dati tecnici

Portata massima	12 l/min.
Peso	750 g
Tubo di scarico	3/4"
Capacità batteria fino a	a 600l
Tipo di batteria	ioni di litio
Tensione	14,4V
Carica elettrica	1,5Ah

Parti in contatto con i liquidi

Albero	Hastelloy C
Corpo della pompa	PP
Guarnizioni	PTFE

AccuOne

con batteria ricaricabile, tubo di scarico rigido e caricabatterie

Lunghezza tubo di immersione	Codice
500	5900-1050 N4
700	5900-1070 N4
1000	5900-1100 N4

EnergyOne

Dati tecnici

Portata massima	12 l/min.
Peso	580 g
Tubo di scarico	3/4"

Alimentazione elettrica tramite cavo 230 V, fornito con un adattatore internazionale.

Parti in contatto con i liquidi

Albero	Hastelloy C
Corpo della pompa	PP
Guarnizioni	PTFE

EnergyOne, con cavo di collegamento alla rete elettrica e tubo di scarico rigido

Lunghezza tubo di immersione	Codice
500	5900-2050 N4
700	5900-2070 N4
1000	5900-2100 N4

Accessori per AccuOne ed EnergyOne

	Codice
Unità di alimentazione a batteria ricaricabile, senza caricabatterie	5900-3010 N4
Caricabatteria	5900-3015 N4
Unità di alimentazione elettrica	5900-3020 N4
Unità di dosaggio (senza alimentazione nè a batteria nè elettrica)	5900-3030 N4
Tubo di scarico rigido	5900-3040 N4
Tubo di scarico con pistola erogatrice	5900-3045 N4
Unità di dosaggio con tubo di aspirazione mm 500	5900-3050 N4
Unità di dosaggio con tubo di aspirazione mm 700	5900-3070 N4
Unità di dosaggio con tubo di aspirazione mm 1000	5900-3100 N4

Raccordi di collegamento per fusti

Filettatura interna R2" per fusti in acciaio	5600-3130 N4
Raccordo a vite per fusti con imboccatura diametro mm 59,5	5600-3140 N4
Tappo per fusti in PVC per imboccatura diametro mm tra 40 e 70	5600-3150 N4
Filettatura interna Mauser 2"	5600-3170 N4
Filettatura interna Tri-Sure	5600-3180 N4

Marketing & Logistica



Via Cavour 7 · 20814 Varedo (MB)
Tel +39 0362-554426 · Fax +39 0362-543260
E-mail: infoabilab@alice.it

Rivenditore autorizzato

Area reserved for the authorized distributor's name and contact information.